

Selbstablesung Ista sensoric II

1. Ausgangszustand Display-Anzeige: Keine Anzeige (Abb. 1)
2. Aktion: Mulde 1 x kurz berühren, Display-Anzeige (1A): Aktuelle Wärmemenge in kWh, Wert notieren (Abb. 2)
3. Aktion: Mulde 1 x kurz berühren, Display-Anzeige (1b) im Wechsel werden das Stichtagsdatum (Abb. 3) und der Stichtagswert in kWh (Abb. 4) angezeigt, Wert notieren



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Selbstablesung HKV-Ista doprimo 3/Radio



Selbstablesung HKV-Ista doprimo picco A=aktuell, d=Stichtag

