

Qundis Qheat 5

1. Ausgangszustand Display-Anzeige: Keine Anzeige (Abb. 1)
2. Aktion: Obere orange Taste 1 x kurz drücken, Display-Anzeige: LO Actu (Abb. 2)
3. Aktion: Untere orange Taste 2 x kurz drücken, Display-Anzeige: Aktueller Wärmemenge in kWh, Wert notieren (Abb. 3)
4. Aktion: Obere orange Taste 1 x kurz drücken, Display-Anzeige: L1 Annu (Abb. 4)
5. Aktion: Untere orange Taste 1 x kurz drücken, Display-Anzeige (wechselnd): Stichtagswert in kWh, Wert notieren (Abb. 5); Seriennummer (Abb. 6); Stichtagsdatum (Abb. 7); M-Check (Abb. 8)



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Stichtag Datum

M=Stichtag in kWh
Kommastelle beachten

Selbstablesung HKV-Qundis Cal. 5/5.5 Abb.1 und WHE30 Abb.2

1. Ausgangszustand Display-Anzeige (wechselnd): Im Wechsel werden der aktueller Wert , das Stichtagsdatum (MD, Tag und Monat) und der Stichtagswert (mit einem M vorangestellt) angezeigt (Abb. 2).



Abb. 1



Gerätenummer



Abb. 2

Selbstablesung Wasserzähler Qundis QWater

