

techem compact IV S

1. Ausgangszustand Display-Anzeige: Keine Anzeige (Abb. 1)
2. Aktion: Gelbe Taste 1 x kurz drücken, Display-Anzeige: Aktueller Wärmemenge in kWh, Wert notieren (Abb. 2)
3. Aktion: Gelbe Taste 1 x kurz drücken, Display-Anzeige (wechselnd): In der Anzeige erscheint mit der Kennzeichnung H im Wechsel das Stichtagsdatum (Abb. 3) und der Stichtagswert in kWh, Wert notieren (Abb. 4)



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 3

Techem compact V e

1. Ausgangszustand Display-Anzeige: Keine Anzeige (Abb. 1)
2. Aktion: Graue Taste 1 x kurz drücken, Display-Anzeige: Aktuelle Wärmemenge in kWh, Wert notieren (Abb. 2)
3. Aktion: Graue Taste 2 x kurz drücken, Display-Anzeige (wechselnd): Im Wechsel werden das Stichtagsdatum (Abb. 3) und der Stichtagswert in kWh (Abb. 4) angezeigt, Wert notieren
4. Die Gerätenummer finden Sie auf dem Aufkleber auf der Stirnseite des Gerätes (Abb. 5)



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Selbstablesung HKV-Techem Data



LC-Anzeigen

1833

Aktueller Verbrauch

23648

Stichtags-Verbrauch

n2363

Laufende Nr. des Heizkostenverteilers

Die Bewertungszahl / Skalierung wird bei Techem EHKV nicht angezeigt.

Selbstablesung HKV-Techem Qundo M=Stichtag und danach folgt der aktuelle Wert



LCD-Anzeige im Normalbetrieb

Im Display erscheinen fortlaufend 4 Werte:

