

Selbstablesung HKV-Kalo

Der Heizkostenverteiler electronic K1.4



LCD-Anzeige im Normalbetrieb
Im Display erscheinen fortlaufend
4 Werte:



3200 0014



Gerätenummer

Barcode